



CHECKLISTE

DEIN FAHRPLAN FÜR DEN UMSTIEG AUF TA-ASPHALTE



Ab dem **1. Januar 2027** wird der Einsatz temperaturabgesenkter Asphalte in Deutschland faktisch Pflicht. Unsere Checkliste zeigt dir kompakt, was jetzt zu tun ist, damit du vorbereitet bist.

1. Rechtliche & normative Grundlagen kennen

- Kenntnis des verbindlichen Grenzwerts: 1,5 mg/m³ Bitumenkondensat ab 01.01.2027
- Überblick über aktuelle und kommende Regelwerke: (ZTV Asphalt-StB, TL Asphalt-StB)
- Einschätzung der Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung: (z. B. Vergabeausschluss, Beanstandungen)

2. Technische Umstellung vorbereiten

- Additive und TA-Technologien prüfen – was ist auf dem Markt, was passt zur eigenen Bauweise?
- Einbauprozesse anpassen – z. B. Verdichtungsfenster beachten, Temperaturführung optimieren
- Logistik neu denken – Silolagerung, Transportzeiten und Maschinenabstimmung bewerten
- Erste TA-Mischgüter testen & dokumentieren – in enger Abstimmung mit Mischwerk oder Lieferant

3. Interne Test- & Pilotphasen starten

- Durchführung von Pilotbaustellen mit TA-Asphalt
- Dokumentation technischer Erkenntnisse (z. B. Materialverhalten, Verarbeitung)
- Bewertung von Kosten, Zeitaufwand & Qualität

4. Mitarbeitende qualifizieren

- Schulung von Einbaukolonnen & Bauleitern zur TA-Verarbeitung
- Sensibilisierung für rechtliche Rahmenbedingungen und Gesundheitsaspekte
- Interne Verantwortlichkeiten definieren – wer koordiniert den Umstieg?

5. Kommunikation & Ausschreibung vorbereiten

- Anpassung eigener Ausschreibungen & Leistungsverzeichnisse
- Strategische Kommunikation mit öffentlichen Auftraggebern

6. Frühzeitig Partner & Netzwerke einbinden

- Abstimmung mit Mischwerken, Lieferanten und Nachunternehmern
- Teilnahme an Branchenevents/Webinaren zur Best-Practice-Orientierung

Nadler Straßentechnik GmbH

Fraunhoferstraße 3
85301 Schweitenkirchen

